

BEDIENUNGSANLEITUNG

USER MANUAL

PROFI IL700R SLIM

DE | EN | FR | ES | PT | SV
IT | NL | DK | FI | NO

7W COB-LED Ra >80
6500k 60-700lm
100% < 3-15h 35m
>50.000h 120°
60-700lm


3W SMD-LED Ra >70
6500k 120lm
10h 23m
>50.000h 50°
60-700lm

Li-Po 3.7V 2600mAh 19.62Wh
1A 5V (DC) 4h
IP54 IK07
-10° C ... 60° C -10° C ... 25° C 0° C ... 25° C
ABS + PC + TPE + Nylon 253g 380 x 45 x 41mm

permitted to carry out cleaning or care without supervision. Keep the product and the packaging away from children. This product is not a toy. Children should be supervised in order to ensure that they do not play with the product or packaging. Avoid eye injuries - Never look directly into the beam of light or shine it into other people's faces. If this occurs for too long, the blue light portion of the beam can cause retinal damage. Never touch a device that is connected to the mains with wet hands, or if it has fallen into water. In this case, first switch off the house circuit breaker and then pull out the mains plug. Do not expose to potentially explosive environments where there are flammable liquids, dusts or gases. Never submerge the product in

water or other liquids. Use only an easily accessible mains socket so that the product can be quickly disconnected from the mains in the event of a fault. All illuminated objects must be at least 10cm away from the lamp. Use the product exclusively with the accessories included with it. Never try to open, crush or heat a standard/rechargeable battery or set it on fire. Do not throw into a fire. The product may only be charged in closed, dry and spacious rooms, away from combustible materials and liquids. Disregard can result in burns and fires. Leaking battery fluid can cause irritation if it comes into contact with the skin. Immediately rinse affected areas with fresh water and then seek medical attention. Do not short-circuit connection

terminals or batteries. **⚠ DANGER OF FIRE AND EXPLOSION** Do not use while still in the packaging. Do not cover the product - risk of fire. Never expose the product to extreme conditions, such as extreme heat/cold etc. Do not use in the rain or in damp areas. **GENERAL INFORMATION** Do not throw or drop The LED cover cannot be replaced. If the cover is damaged, the product must be disposed of. The LED light source cannot be replaced. If the LED has reached the end of its service life, the complete lamp must be replaced. Do not open or modify the product! Repair work shall only be carried out by the manufacturer or by a service technician appointed by the manufacturer or by a similarly qualified person. Disconnect the device from the power supply only by pulling on the plug or plug housing, never on the cable. Information for the light and mains adapter as well as mains voltage on the socket must match with the type plate. The lamp shall not be placed face-down or allowed to topple face-down. **RECHARGEABLE BATTERY PACK** The product contains a non-replaceable, rechargeable battery pack. If the rechargeable battery pack is empty, recharge it immediately.



Once fully charged, remove from the charger. In the event of liquid leaking from the power source, remove this with protective gloves and a dry cloth. **ENVIRONMENTAL INFORMATION | DISPOSAL** Dispose of packaging after sorting by material type. Cardboard and cardboard to the waste paper, film to the recycling collection. Dispose of the unusable product in accordance with legal provisions. The waste bin symbol indicates that, in the EU, it is not permitted to dispose of electrical equipment in household waste. Use the return and collection systems in your area or contact the dealer from whom you purchased the product. For disposal, pass the product on to a specialised disposal point for old equipment. Do not dispose of the device with household waste! Always dispose of used batteries & rechargeable batteries in accordance with the local regulations and requirements. In this way you will fulfil your legal obligations and contribute to environmental protection. **PRODUCT DESCRIPTION** 1. Auxiliary light (top LED) 2. Main light 3. On/off button 4. Dimming wheel 5. Rechargeable battery capacity indicator 6. Charge socket with rubber cover 7. Rotating base 8. Integrated mounting magnet 9. Fold-out hanging eye **FIRST USE** Charge the rechargeable battery pack fully before first use When fully charged, all LEDs illuminate. Disconnect the light from the power supply. Switch on the light by pressing the On/Off button When using a holding device (magnets, stand, etc.), ensure that the holding device is firmly (properly) fastened in place in order to avoid possible damage due to the lamp falling. **CE** The product complies with the requirements from the EU directives. **INDICACIONES GENERALES** No arrojir ni dejar caer La cobertura del LED no es sustituible. Si se daña la cobertura, debe desecharse el producto. La fuente de luz del LED no es sustituible. Cuando concluya la vida útil de la fuente de luz o bombilla, debe substituirse la lámpara completa. No abrir ni modificar el producto! Las reparaciones solo deben ser llevadas a cabo por el fabricante o por un técnico de servicio por él encargado o por una persona cualificada de modo semejante. Desconecte el dispositivo de la red de corriente solo tirando del enchufe o desde el compartimento del conector, nunca tirando del cable. Las indicaciones relativas a la lámpara, el bloque de alimentación así como la tensión de red de la toma de corriente deben coincidir con lo indicado en la placa de tipo. La lámpara no debe colocarse por el lado de la fuente de luz o caer por este lado. **CONJUNTO DE PILAS RECARGABLES** El producto contiene un conjunto de pilas o acumuladores no reemplazables; en caso de acumuladores agotados, recárguelos inmediatamente. Desconecte cuando la carga se haya completado. Si se da una fuga en la fuente de energía, retire el líquido con guantes protectores y un paño seco. **INDICACIÓN RELATIVA AL MEDIO AMBIENTE | ELIMINACIÓN** Elimine el embalaje después de clasificar sus materiales. La cartulina y el cartón deben desecharse con el papel viejo mientras que la lámina debe ir a la sección de reciclado de estos materiales. Elimine el producto ya inservible observando las prescripciones legales. El cono del «cubo de basura» indica que los aparatos eléctricos no deben eliminarse en la UE con la basura doméstica normal. Sirvase de los sistemas de devolución o colecta de su comunidad o diríjase al comercio en el que compró el producto. Entregue el producto para su eliminación a un centro de eliminación especial para aparatos eléctricos. No arroje el producto a la basura doméstica. Elimine las pilas o acumuladores agotados siempre observando las leyes y exigencias locales.

duktiv unterwiesen wurden und die Gefahren kennen. Kinder dürfen nicht mit dem Produkt spielen. Reinigung und Pflege dürfen nicht von Kindern ohne Aufsicht durchgeführt werden. Kinder vom Produkt und der Verpackung fernhalten. Das Produkt ist kein Spielzeug. Kinder sollten beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Produkt bzw. der Verpackung spielen. Augenverletzungen vermeiden - nie direkt in den Lichtstrahl schauen oder anderen Personen ins Gesicht leuchten. Geschieht dies zu lange, kann durch Blaulichtanteile eine Netzhautgefährdung auftreten. Niemals an ein an das Stromnetz angeschlossenes Gerät mit nassen Händen fassen oder wenn dieses ins Wasser gefallen ist. In diesem Fall erst

accu. Ne pas jeter au feu. Ne pas charger le produit que dans des pièces fermées, au sec et vastes, à l'abri de matériaux et de liquides inflammables. Le non-respect peut entraîner des brûlures et des incendies. Les fuites de piles / les liquides dans les accus peuvent entraîner des brûlures chimiques en cas de contact avec des parties du corps. En cas de contact, rincer immédiatement les emplacements concernés avec de l'eau fraîche et contacter immédiatement un médecin. Tous les objets éclairés doivent être à une distance d'au moins 10 cm de la lampe. **RISQUE D'INCENDIE ET D'EXPLOSION** Ne pas utiliser dans l'emballage. Ne pas couvrir le produit - risque d'incendie. **SEGURANÇA - EXPLICAÇÃO DAS INDICAÇÕES** Observe os seguintes símbolos e palavras utilizados no manual de instruções, no produto e na embalagem: **I** = Informação | Informações adicionais úteis sobre o produto **C** = Cuidado | Atenção - Perigo, pode causar ferimentos **A** = Aviso | Atenção - Perigo! Pode causar ferimentos graves ou morte **UTILIZAÇÃO CORRETA** O produto serve de fonte de luz móvel e não se destina a outras aplicações. O produto destina-se exclusivamente ao uso pessoal em ambientes domésticos e não se destina à utilização comercial nem a iluminação de espaços domésticos e apenas à utilização como descrita no manual de utilização. A utilização fora desta informação não é considerada como correta, o que pode causar danos materiais ou pessoais. Não assumimos qualquer responsabilidade por danos causados por utilização errada ou indevida. **INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA GERAIS** Este produto pode ser usado por crianças a partir dos 8 anos de idade e por pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais limitadas ou falta de experiência e conhecimento, se forem instruídas sobre a utilização segura do dispositivo e conheçam os perigos. As crianças não devem brincar

avec les mains mouillées ou si l'appareil est tombé dans l'eau. Dans ce cas, couper tout d'abord le disjoncteur de la maison, puis débrancher la fiche secteur. Ne jamais utiliser dans un environnement explosible où se trouvent des liquides inflammables, de la poussière ou des gaz. Ne jamais plonger le produit dans l'eau ou dans un autre liquide. Toujours utiliser une prise bien accessible afin de pouvoir débrancher le produit du réseau électrique en cas de défaut. Tous les objets éclairés doivent être à une distance d'au moins 10 cm de la lampe. **RISQUE D'INCENDIE ET D'EXPLOSION** Ne pas utiliser dans l'emballage. Ne pas couvrir le produit - risque d'incendie. **SEGURANÇA - EXPLICAÇÃO DAS INDICAÇÕES** Observe os seguintes símbolos e palavras utilizados no manual de instruções, no produto e na embalagem: **I** = Informação | Informações adicionais úteis sobre o produto **C** = Cuidado | Atenção - Perigo, pode causar ferimentos **A** = Aviso | Atenção - Perigo! Pode causar ferimentos graves ou morte **UTILIZAÇÃO CORRETA** O produto serve de fonte de luz móvel e não se destina a outras aplicações. O produto destina-se exclusivamente ao uso pessoal em ambientes domésticos e não se destina à utilização comercial nem a iluminação de espaços domésticos e apenas à utilização como descrita no manual de utilização. A utilização fora desta informação não é considerada como correta, o que pode causar danos materiais ou pessoais. Não assumimos qualquer responsabilidade por danos causados por utilização errada ou indevida. **INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA GERAIS** Este produto pode ser usado por crianças a partir dos 8 anos de idade e por pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais limitadas ou falta de experiência e conhecimento, se forem instruídas sobre a utilização segura do dispositivo e conheçam os perigos. As crianças não devem brincar

mit dem Produkt und der Verpackung fernhalten. Das Produkt ist kein Spielzeug. Kinder sollten beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Produkt bzw. der Verpackung spielen. Augenverletzungen vermeiden - nie direkt in den Lichtstrahl schauen oder anderen Personen ins Gesicht leuchten. Geschieht dies zu lange, kann durch Blaulichtanteile eine Netzhautgefährdung auftreten. Niemals an ein an das Stromnetz angeschlossenes Gerät mit nassen Händen fassen oder wenn dieses ins Wasser gefallen ist. In diesem Fall erst

accu. Ne pas jeter au feu. Ne pas charger le produit que dans des pièces fermées, au sec et vastes, à l'abri de matériaux et de liquides inflammables. Le non-respect peut entraîner des brûlures et des incendies. Les fuites de piles / les liquides dans les accus peuvent entraîner des brûlures chimiques en cas de contact avec des parties du corps. En cas de contact, rincer immédiatement les emplacements concernés avec de l'eau fraîche et contacter immédiatement un médecin. Tous les objets éclairés doivent être à une distance d'au moins 10 cm de la lampe. **RISQUE D'INCENDIE ET D'EXPLOSION** Ne pas utiliser dans l'emballage. Ne pas couvrir le produit - risque d'incendie. **SEGURANÇA - EXPLICAÇÃO DAS INDICAÇÕES** Observe os seguintes símbolos e palavras utilizados no manual de instruções, no produto e na embalagem: **I** = Informação | Informações adicionais úteis sobre o produto **C** = Cuidado | Atenção - Perigo, pode causar ferimentos **A** = Aviso | Atenção - Perigo! Pode causar ferimentos graves ou morte **UTILIZAÇÃO CORRETA** O produto serve de fonte de luz móvel e não se destina a outras aplicações. O produto destina-se exclusivamente ao uso pessoal em ambientes domésticos e não se destina à utilização comercial nem a iluminação de espaços domésticos e apenas à utilização como descrita no manual de utilização. A utilização fora desta informação não é considerada como correta, o que pode causar danos materiais ou pessoais. Não assumimos qualquer responsabilidade por danos causados por utilização errada ou indevida. **INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA GERAIS** Este produto pode ser usado por crianças a partir dos 8 anos de idade e por pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais limitadas ou falta de experiência e conhecimento, se forem instruídas sobre a utilização segura do dispositivo e conheçam os perigos. As crianças não devem brincar

mit dem Produkt und der Verpackung fernhalten. Das Produkt ist kein Spielzeug. Kinder sollten beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Produkt bzw. der Verpackung spielen. Augenverletzungen vermeiden - nie direkt in den Lichtstrahl schauen oder anderen Personen ins Gesicht leuchten. Geschieht dies zu lange, kann durch Blaulichtanteile eine Netzhautgefährdung auftreten. Niemals an ein an das Stromnetz angeschlossenes Gerät mit nassen Händen fassen oder wenn dieses ins Wasser gefallen ist. In diesem Fall erst

accu. Ne pas jeter au feu. Ne pas charger le produit que dans des pièces fermées, au sec et vastes, à l'abri de matériaux et de liquides inflammables. Le non-respect peut entraîner des brûlures et des incendies. Les fuites de piles / les liquides dans les accus peuvent entraîner des brûlures chimiques en cas de contact avec des parties du corps. En cas de contact, rincer immédiatement les emplacements concernés avec de l'eau fraîche et contacter immédiatement un médecin. Tous les objets éclairés doivent être à une distance d'au moins 10 cm de la lampe. **RISQUE D'INCENDIE ET D'EXPLOSION** Ne pas utiliser dans l'emballage. Ne pas couvrir le produit - risque d'incendie. **SEGURANÇA - EXPLICAÇÃO DAS INDICAÇÕES** Observe os seguintes símbolos e palavras utilizados no manual de instruções, no produto e na embalagem: **I** = Informação | Informações adicionais úteis sobre o produto **C** = Cuidado | Atenção - Perigo, pode causar ferimentos **A** = Aviso | Atenção - Perigo! Pode causar ferimentos graves ou morte **UTILIZAÇÃO CORRETA** O produto serve de fonte de luz móvel e não se destina a outras aplicações. O produto destina-se exclusivamente ao uso pessoal em ambientes domésticos e não se destina à utilização comercial nem a iluminação de espaços domésticos e apenas à utilização como descrita no manual de utilização. A utilização fora desta informação não é considerada como correta, o que pode causar danos materiais ou pessoais. Não assumimos qualquer responsabilidade por danos causados por utilização errada ou indevida. **INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA GERAIS** Este produto pode ser usado por crianças a partir dos 8 anos de idade e por pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais limitadas ou falta de experiência e conhecimento, se forem instruídas sobre a utilização segura do dispositivo e conheçam os perigos. As crianças não devem brincar

